

# 畑の管理人

**ATAGO**  
MASTER of REFRACTOMETRY



野菜測定用精度・濃度計(微量サンプル測定対応)

## MASTER-野菜

Cat.No.2463

果汁はもちろん、葉汁・茎汁・根汁の濃度も測定可能。

### 特長

- 簡単測定
- 使いやすいデザイン<グッドデザイン賞受賞>
- サンプルが微量(数 $\mu$ l)でも測定が可能  
<通常のMASTERシリーズは30 $\mu$ l以上>
- お求めやすい価格設定<当社N-1 $\alpha$ (旧モデル)比較>

### 用途

- 生育中の作物診断として
- 果汁の測定
- 葉汁・茎汁・根汁の測定
- 作物体内の糖度・樹液養分等の測定

### 仕様

	MASTER-野菜 (Cat.No.2463)
測定範囲	Brix 0.0~33.0%
最小目盛	Brix 0.2% (分解能 0.1%)
寸法・重量	3.3×3.3×20.4cm, 160g
価格	12,500円 (税別)

### オプション(別売)

#### 絞り器

部品番号  
RE-29401 果汁・液体採取用搾り器

価格  
2,950円 (税別)



#### 葉汁、茎汁、根汁などの測定について

本器はサンプルが微量でも測定が可能です。葉汁、茎汁、根汁などは絞り器で絞り、しみ出た液をプリズム面中央に付着させて、蓋板をゆっくりしっかりと閉じてください。茎においてはナイフ等で切断すると、液がしみ出る場合があります。



保管ケース付



アタゴの屈折計は環境に配慮しつつ、また設計から製造まで全て日本で行なっています。

**株式会社 アタゴ**

<http://www.atago.net/> [eigo@atago.net](mailto:eigo@atago.net)

本社 / 〒105-0011 東京都港区芝公園2-6-3 芝公園フロントタワー 23階  
 関西支店 / 〒650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町4-1-1 ポートアイランドビル10階  
 九州支店 / 〒814-0001 福岡県福岡市早良区百道浜2-4-27 福岡AIビル 8階  
 深谷工場 / 〒369-1246 埼玉県深谷市小前田501

TEL: 03-3431-1940 FAX: 03-3431-1945  
 TEL: 078-954-7651 FAX: 078-302-8856  
 TEL: 092-833-3033 FAX: 092-833-3034  
 TEL: 048-581-7788 FAX: 048-581-3686



**HACCP GMP GLP**

アタゴ製品は HACCP, GMP, および GLPシステムに適合できます。

ATAGO U.S.A., Inc.

ATAGO BRASIL Ltda.

ATAGO INDIA Instruments Pvt. Ltd.

ATAGO ITALIA s.r.l.

ATAGO (THAILAND) Co., Ltd.

ATAGO CHINA Guangzhou Co., Ltd.

※製品の外観および仕様は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

V.05 1303000PP

#### Trade Markについて

2005年、創業以来、65年間、光学の研究に特化しつつ屈折計を開発・製造・販売いたして参りました。みなさまのご愛顧やサポートを頂き、手持屈折計は「マスター(標準)」というネーミングにふさわしく、その完成度を極めて参りました。メッセージの意味は、モノづくり大国「日本」から、日本企業らしい「光」という漢字を先頭に配置し、光学製品のアイデンティティを保持しつつ、みなさまのビジネスのベストパートナーであり続けたい、輝く未来であり続けたいという願いが込められております。



Hand-held Refractometer