

ポケット Pâtissier (パティシエ) 糖度計
Pocket PAL-Pâtissier

Cat. No.4508



パティシエ
 推薦モデル



実物大

おいしいお菓子作りの必需品!!

機械全体
 丸洗いできるので
 衛生面も安心!



Brixと糖ボーメ度のダブル目盛!!
 Brix 0.0~85.0%のワイドレンジ!!

果物の糖度測定、ジャム・シロップの煮詰め具合の確認
 加糖量を定める際の確認など様々な活用に

測定方法



①プリズム面にサンプルを滴下します。



②STARTキーを押します。



③約3秒後にBrix (%)を表示します。



④STARTキーを2秒以上押し続けると糖ボーメ度を表示します。

仕様

測定範囲: ①Brix(糖度) 0.0~85.0%
 ②糖ボーメ度 0~45°
 ③温度 10~100°C
 分解能: ①0.1% ②1° ③0.1°C
 測定精度: ①±0.2% ②±1° ③±1°C
 温度補正: 10~100°C
 使用環境温度: 10~40°C
 電源: 単4アルカリ電池×2
 寸法・重量: 5.5×3.1×10.9cm 100g (本体のみ)
 価格: 30,000円(税別)

主な特徴

- * サンプルは1滴でもOK
- * 測定時間はわずか2~3秒
- * 片手で操作できる先進デザイン
- * わずか100gの軽量タイプ
- * 温度補正機能内蔵
- * 保管用ケースつき
- * 水で基準合わせが可能
- * 丸洗い可能な衛生設計

PALシリーズ
 アクセサリー

PALケース
 RE-39409
 ¥2,000(税別)



PALストラップ
 RE-39410
 ¥300(税別)



アタゴの屈折計は環境に配慮しつつ、また設計から製造まで全て日本で行なっています。

株式会社 アタゴ

<http://www.atago.net/> eigy@atago.net

- ATAGO U.S.A., Inc.
- ATAGO INDIA Instruments Pvt. Ltd.
- ATAGO THAILAND Co., Ltd.
- ATAGO BRASIL Ltda.
- ATAGO ITALIA s.r.l.
- ATAGO CHINA Guangzhou Co., Ltd.
- ATAGO RUSSIA Ltd.

本社 / 〒105-0011 東京都港区芝公園2-6-3 芝公園フロントタワー 23階
 関西支店 / 〒650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町4-1-1 ポートアイランドビル 10階
 九州支店 / 〒814-0001 福岡県福岡市早良区百道浜2-4-27 福岡AIビル 8階
 深谷工場 / 〒369-1246 埼玉県深谷市小前田501

TEL: 03-3431-1940 FAX: 03-3431-1945
 TEL: 078-954-7651 FAX: 078-302-8856
 TEL: 092-833-3033 FAX: 092-833-3034
 TEL: 048-581-7788 FAX: 048-581-3686

HACCP GMP GLP

アタゴ製品は HACCP, GMP, および GLPシステムに適合できます。



* 製品の外観および仕様は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。