

ポケット尿素水濃度計

PAL-Urea

Cat.No. 4518

ATAGO®



ディーゼルエンジンの排出ガス浄化対策に。
窒素酸化物(NOx)を水と窒素に分解する尿素水の濃度管理に。



□ 特長

- 水で基準合わせが可能
- 水で丸洗いできる防水仕様 (IP65)
- 測定時間はわずか3秒
- 保管用ケース付き
- 携帯に便利なストラップを取付可能
- 電池残量表示機能付

水で丸洗いOK!



□ 主な仕様

測定範囲	尿素水 0.0~55.0% (自動温度補正) 温度 10~40°C
分解能	尿素水 0.1%、温度 0.1°C
測定精度	尿素水 ±0.3%、温度 ±1°C
温度補正範囲	10~40°C
使用環境温度	10~40°C
サンプル量	0.3ml以上
電源	単4アルカリ電池×2本
電池寿命	約11,000回測定(アルカリ乾電池使用時)
防水保護等級	JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65
寸法・重量	5.5×3.1×10.9cm 100g(本体のみ)

□ 測定方法

- ① プリズム面にサンプルを滴下します。
- ② STARTキーを押します。
- ③ 約3秒後に尿素水濃度を表示します。



¥30,000 (消費税別)

アタゴの屈折計は環境に配慮しつつ、また設計から製造まで全て日本で行なっています。

株式会社 アタゴ

<http://www.atago.net/> eigy@atago.net

ATAGO U.S.A., Inc.
ATAGO INDIA Instruments Pvt. Ltd.
ATAGO THAILAND Co., Ltd.
ATAGO BRASIL Ltda.
ATAGO ITALIA s.r.l.
ATAGO CHINA Guangzhou Co., Ltd.
ATAGO RUSSIA Ltd.

本社 / 〒105-0011 東京都港区芝公園2-6-3 芝公園フロントタワー 23階
関西支店 / 〒650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町4-1-1 ポートアイランドビル 10階
九州支店 / 〒814-0001 福岡県福岡市早良区百道浜2-4-27 福岡AIビル 8階
深谷工場 / 〒369-1246 埼玉県深谷市小前田501

TEL: 03-3431-1940 FAX: 03-3431-1945
TEL: 078-954-7651 FAX: 078-302-8856
TEL: 092-833-3033 FAX: 092-833-3034
TEL: 048-581-7788 FAX: 048-581-3686

HACCP GMP GLP

アタゴ製品は HACCP, GMP, および GLPシステムに適應できます。



※製品の外観および仕様は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

V.06 1411K