

Fácil de usar

Alto rendimiento

A precio bajo

Refractómetro que mide el contenido de agua en la miel!!

Cat.No.4422

Refractometro digital de "bolsillo"

PAL-22S

El Refractómetro digital de "bolsillo" PAL-22S, puede medir el porcentaje de agua contenido en la miel fácilmente y mostrar el resultado digitalmente. Cómodo, fácil de usar, ligero y compacto. Las medidas pueden ser tomadas en cualquier lugar.

Características

- * Calibración con agua solamente
- * El tiempo de medición es solo 3 segundos
- * Extremadamente resistente al agua (IP65)
- * Ligero y compacto, 100g
- * Ergonómicamente diseñado para una fácil operación
- * Estuche de protección
- * Compensación Automática de Temperatura (ATC)
- * Diseñado para utilizar su cinta preferida y transportarlo fácilmente



TAMAÑO REAL

Método de medición



① Ponga la muestra en el área de muestreo.



② Presione el botón START.



③ El valor de la medida se mostrará en solo 3 segundos.

Especificaciones

Rango de Medida	Humedad en la miel 12.0~30.0%
Resolución	Humedad en la miel 0.1%
Exactitud	Humedad en la miel ±0.2%
Temperatura de la muestra	10.0~40.0°C (ATC)
Volumen de muestra	0.3ml o mas
Tiempo de medición	3 segundos
Fuente de alimentación	2 x Baterías tipo AAA
Vida de la batería	Aproximadamente 11,000 medidas (Cuando la batería alcalina es usada)
Clase de Protección Internacional	IP65 Resistente al agua
Dimensión y Peso	55 (W) x 31 (D) x 109 (H) mm, 100g (Sólo unidad principal)

TODOS LOS PRODUCTOS ATAGO ESTÁN DISEÑADOS Y FABRICADOS EN JAPÓN.

HACCP GMP GLP

Los productos ATAGO son reconocidos por los sistemas: HACCP, GMP Y GLP.

ATAGO CO., LTD.

Headquarters: 32-10, Honcho, Itabashi-ku, Tokyo 173-0001 Japan
TEL: 81-3-3964-6156 FAX: 81-3-3964-6137
overseas@atago.net http://www.atago.net/

ATAGO U.S.A., Inc.

12011 NE First Street, Bldg. C, Suite 110 Bellevue, WA 98005
TEL: 1-425-637-2107 FAX: 1-425-637-2110
customerservice@atago-usa.com http://www.atago.net/

ATAGO INDIA Instruments Pvt. Ltd.

A-501, Mangal Aarambh Business Centre, Near Kora Kendra, Off. S.V. Road, Borivali (West), Mumbai-400 092 India
TEL: 91-22-2833-8038 / 8076 FAX: 91-22-2899-8164
customerservice@atago-india.com



*Especificaciones y apariencia están sujetas a cambio sin previo aviso.