

ポケット尿素水濃度計 PAL-Urea

Cat.No. 4518

ATAGO®



ディーゼルエンジンの排出ガス浄化対策に。
窒素酸化物(NOx)を水と窒素に分解する尿素水の濃度管理に。



□ 特長

- 水で基準合わせが可能
- 水で丸洗いできる防水仕様 (IP65)
- 測定時間はわずか3秒
- 保管用ケース付き
- 携帯に便利なストラップを取付可能
- 電池残量表示機能付

水で丸洗いOK!



□ 主な仕様

測定範囲	尿素水 0.0~55.0% (自動温度補正) 温度 10~40°C
分解能	尿素水 0.1%、温度 0.1°C
測定精度	尿素水 ±0.3%、温度 ±1°C
温度補正範囲	10~40°C
使用環境温度	10~40°C
サンプル量	0.3ml以上
電源	単4アルカリ電池×2本
電池寿命	約11,000回測定(アルカリ乾電池使用時)
防水保護等級	JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65
寸法・重量	5.5×3.1×10.9cm 100g(本体のみ)

□ 測定方法

- ① プリズム面にサンプルを滴下します。
- ② STARTキーを押します。
- ③ 約3秒後に尿素水濃度を表示します。



アタゴの屈折計は環境に配慮しつつ、また設計から製造まで全て日本で行なっています。

HACCP GMP GLP

アタゴ製品はHACCP、GMPおよびGLPシステムに適應できます。

株式会社 **アタゴ**

本社/東京都板橋区本町32-10 (〒173-0001)
TEL : 03-3964-6131 FAX : 03-3964-6137
http://www.atago.net/ eigyo@atago.net

関西支店/兵庫県神戸市中央区港島中町4-1-1 ポートアイランドビル3階
TEL : 078-954-7651 FAX : 078-302-8856
深谷工場/埼玉県深谷市小前田501
TEL : 048-581-7788 FAX : 048-581-3686



※本器の外観及び仕様は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

ATAGO U.S.A., Inc.

ATAGO INDIA Instruments Pvt. Ltd.

ATAGO (THAILAND) Co., Ltd.

ATAGO BRASIL Ltda.

ATAGO ITALIA s.r.l.

ATAGO CHINA Guangzhou Co., Ltd.