

# デジタルECメーター DEC-2

Cat.No.4340

- 自動温度補正機能 搭載!
- 防水で現場測定に最適!
- コンパクトで携帯に便利!
- 食塩水又は校正用標準液 1 点のカンタン校正
- 使い易さを追求した操作性
- 持ち運び安心の頑丈設計



ATAGO®

## 用途



片手で  
簡単測定

- 土壌や水耕栽培などの農業用
- 水系洗浄液などの工業用
- 廃液のチェック
- 養殖場・水槽・プールの水質管理
- 河川・地下水の水質診断
- 導電率による液体濃度管理
- その他水溶液の導電率測定

## 仕様

測定範囲	導電率0.00~19.90mS/cm
分解能	0.10mS/cm (小数2桁目は0表示のままです)
測定精度	±0.20mS/cm (0.0~10.0mS/cmにおいて) ±0.40mS/cm (10.10~19.90mS/cmにおいて)
測定温度	0~50℃ 自動温度補正
校正	0.71g/100g食塩水又は、 12.9mS/cm校正用標準液にて校正
電源	ボタン型電池 (LR44) × 4個
材質	本体筐体…ABS樹脂 電極…SUS304
防水保護等級	IP67
寸法・重量	4.5×3.0×16.3cm, 90g
価格	¥14,000 (税別)
[別売]	DEC-2用校正用標準液(12.9mS/cm) 部品番号 RE-99204

アタゴの製品は環境に配慮しつつ、また設計から製造まで全て日本で行なっています。

**HACCP GMP GLP**

アタゴ製品はHACCP、GMPおよびGLPシステムに適合できます。

株式会社 **アタゴ**

http://www.atago.net/ eigo@atago.net

本社/東京都港区芝公園2-6-3 芝公園フロントタワー23階(〒105-0011)

TEL: 03-3431-1940 FAX: 03-3431-1945

関西支店/兵庫県神戸市中央区港島中町4-1-1 ポートアイランドビル(〒650-0046)

TEL: 078-954-7651 FAX: 078-302-8856

深谷工場/埼玉県深谷市小前田501(〒369-1246)

TEL: 048-581-7788 FAX: 048-581-3686

ATAGO U.S.A., Inc.

ATAGO INDIA Instruments Pvt. Ltd.

ATAGO (THAILAND) Co., Ltd.

ATAGO BRASIL Ltda.

ATAGO ITALIA s.r.l.

ATAGO CHINA Guangzhou Co., Ltd.



※本器の外観及び仕様は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。