



湿し水の濃度管理で オフセット印刷の 品質向上。

● ● ● 自動測定 デジタル表示
ポケット湿し水濃度計

Pocket **PAL-湿し水**

保管用ケース付

対象サンプル

- 印刷用湿し水 (エッチ液)
- 静電気防止剤
- その他印刷溶液

主な特長

サンプルは一滴でOK

測定時間はわずか3秒

片手で操作できる先進デザイン

100gの軽量タイプ

温度補正機能内蔵

主な仕様

- 測定項目: 濃度%(自動温度補正)
- 測定範囲: 濃度 0.0~50.0%
- 分解能: 濃度 0.1%
- 測定精度: 濃度 ±0.2%
- 使用環境温度: 10~40°C (自動温度補正範囲)
- 電源: 単4アルカリ電池×2
- 防水保護等級: JIS-C0920 5級防噴流形 EC 規格 529 IP65
- 寸法・重量: 5.5×3.1×10.9cm 100g



測定方法



- ①プリズム面にサンプルを滴下します。
- ②STARTキーを押します。
- ③矢印が3回点滅した後、濃度%を表示します。



¥27,500 (消費税別)

PALシリーズ用アクセサリ



PALケース
RE-39409
¥2,000(消費税別)

PALストラップ
RE-39410
¥300(消費税別)



アタゴの屈折計は環境に配慮しつつ、また設計から製造まで全て日本で行なっています。

株式会社 **アタゴ**

<http://www.atago.net/> eigy@atago.net

- ATAGO U.S.A., Inc.
- ATAGO INDIA Instruments Pvt. Ltd.
- ATAGO THAILAND Co., Ltd.
- ATAGO BRASIL Ltda.
- ATAGO ITALIA s.r.l.
- ATAGO CHINA Guangzhou Co., Ltd.
- ATAGO RUSSIA Ltd.

本社 / 〒105-0011 東京都港区芝公園2-6-3 芝公園フロントタワー 23階
 関西支店 / 〒650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町4-1-1 ポートアイランドビル 10階
 九州支店 / 〒814-0001 福岡県福岡市早良区百道浜2-4-27 福岡AIビル 8階
 深谷工場 / 〒369-1246 埼玉県深谷市小前田501

TEL: 03-3431-1940 FAX: 03-3431-1945
 TEL: 078-954-7651 FAX: 078-302-8856
 TEL: 092-833-3033 FAX: 092-833-3034
 TEL: 048-581-7788 FAX: 048-581-3686

HACCP GMP GLP
アタゴ製品は HACCP, GMP, および GLPシステムに適合できます。



※製品の外観および仕様は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。